

安全上のご注意

異常や故障が発生したらすぐに使用をやめる

煙が出ている、変なにおいや音がする・本 機の内部に水や異物などが入った・落とし たりして本体を破損したなどの状態が発 生したときは、そのまま使用すると、火災・ 感電の原因になります。すぐに電源を切 り、電源アダプターをコンセントから抜い て、修理をご依頼ください(有料)。お客様 による修理は危険ですから絶対におやめ ください。



電源アダプターは確実に接続

電源アダプターは、コンセントへ確実に接 続してください。確実に接続されていない と発熱などにより、火災の原因となります。



電源アダプター接続時のご注意

電源アダプターのコードは、束ねたまま使 用しないでください。また、たこ足配線は しないでください。発熱などにより、火災 の原因となります。



電源アダプターのコードを傷つけない

電源アダプターのコードの上に重いもの をのせる・途中でつぎ足したりして加工す る・無理に折り曲げる・傷をつける・ねじっ たり、引っ張ったりする・熱器具に近付け るなどの無理な使い方をしないでくださ い。破損し、火災・感電の原因になります。



この機器を開けたり、改造しないでくださ い。火災・故障の原因になります。内部の 点検・修理は、ご依頼ください(有料)。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源アダプターの抜き差しを したり、触ったりしないでください。感電



W 14 4 1

電源コードを引っ張らない

電源アダプターを抜く時は、プラグを持っ て抜いてください。電源コードを引っ張る と、コードに傷がつき、火災・感電の原因に なることがあります。



定期的に点検

設置時から1年に1度は、電源アダプター の間にホコリが付着していないか、電源ア ダプターのコードに傷みがないか、電源ア ダプターが抜けかけていないかなどを点 検してください。



万一、本体を破損したり、電源コードが 傷んだ場合は、修理を依頼してください (有料)。そのまま使用すると火災等の原因 となります。



雷が鳴り出したら接触禁止

雷が鳴り出したら、電源アダプターには絶 対に触れないでください。感電の原因とな ります。



電磁波の発生する機器に近付けない

携帯電話や充電器など電磁波の発生する 電気製品に近付けないでください。電磁 波のためにノイズの影響が生じる事があ ります。



長時間使用しないとき

長期間ご使用にならない場合、安全と節電 のため必ず電源アダプターをコンセントか ら抜いてください。

ARES GPS について

ARES GPS について

本製品は、心拍数、走行速度、走行時間、ラップタイムなどを計測する パーソナル・トレーニング機能も搭載したGPS機能付腕時計です。この GPS機能を使うことで、電子マップ上で現在位置を確認したり、高度も 測定できます。また、明るく見やすいELバックライト、12あるいは24時 間制切り替え表示、ストップウォッチ、2都市の時刻表示、一度に5回まで のアラーム設定などの時計機能も充実しています。

防水性能について

本製品は、3気圧防水の性能を有します。雨中のランニングはもちろん、 水面でのスイムなどにも対応できます。

※シュノーケルやダイビングのように水中に潜るような行為は故障の 原因となりますので、このような使用はお控え下さい。

同梱品

以下のものがパッケージに同梱されているかをご確認ください。

ARES GPS AR-1080	ARES GPS AR-1080C
(標準パッケージ)の場合	(チェストベルトパッケージ)の場合
・ARES GPS本体・USBクリップケーブル・充電用ACアダプター・取扱説明書(本書)・クイックマニュアル	 ・ARES GPS本体 ・USBクリップケーブル ・HRMチェストベルト ・充電用ACアダプター ・取扱説明書(本書) ・クイックマニュアル

▼ Þ ÞI №

目 次 次 3 ARES GPS について CHRONOGRAPH ₹-ド ARES GPS について 1 CHRONOGRAPH ₹-ド ······· 20 RUN DATA E-F RUN DATA モード 22 RUN DATA のサブモード 23 ご使用前の準備 WAY POINT E- K 本体各部名称 ………4 WAY POINT モード 24 GPS の使用 5 WAY POINT の保存 …… 24 GPS の状態表示 7 保存した WAY POINT を開く …… 24 エクササイズの開始 ……… 25 EL バックライト ………… 7 充電池について …………8 HR SENSOR LINK モード 充電の方法 …………9 チェストベルトとの接続 ……… 26 SET モード リセット操作 ……………………… 10 SET モード 28 USER 28 TIME モード TIME (時計) モード ……………… 11 AUTOLAP 29 ALERT 29 アラーム機能 ……………… 12 SET TIME 29 TIME モードの各設定 ……………… 13 SYSTEM 29 アラームの設定 …………… 13 PRODUCT ID 29 TIME 1 および TIME2 の設定 …… 14 GMT 都市コード一覧表 ······ 30 フォーマットの設定 ……… 15 Enjoy ARES 32 RUNモード 別売りオプション:バイクマウント …… 34 RUN(走行)モード ………………………16 製品仕様 ……………………… 35 アフターサービス・保証書 …………… 36 RUN モードの開始 ······ 17

100 | 100 | 100 | 100

ご使用前の準備

ご使用前の準備

本体各部名称



・操作時の各ボタンの機能

操作時の多くの場面で、各ボタンは以下のようにはたらきます。

- < ①ST/LAP+> ボタン: 項目を移動(+)
- < ②STP/SAVE->ボタン: 項目を移動(-)
- <③ENTER/EL>ポタン: 決定
- <4MODE>ボタン: 戻る



・シップメントモード

本機は工場出荷の際、電池の消耗を防ぐためにシップメントモード(電源 が完全に切られた状態)に設定されています。いずれかのボタンを押すと 電源が入り、使用できる状態になります。

また、再度シップメントモードに戻すには、TIMEモードの状態で < ⑤GPS ON>を押したまま< ②STP/SAVE->+< ③ENTER/EL>を 同時に2秒以上押し続けてください。画面が消えた後、3つのボタンを同時 に離してください。

GPSの使用

GPS (Global Positioning System) は本機の主要な機能です。

GPS機能のオン/オフを知っていただくことはとても重要です。GPSの 起動には2つの方法があります。

RUN/CHRONOGRAPHモードで、GPSを使ったランニングを行う5分前には GPSを起動しておくことをお奨めします。

(1)コールドスタート

本機を初めてご使用になる場合や、GPSの電池切れからの復帰直後など の場合は、(2)のウォームスタートより起動に時間がかかります。

<⑤GPS ON>ボタンを5~6秒押し続けると、"GPS OFF"の文字が 表示されます。

その状態から再度く⑤GPS ON>ボタンを押すことでGPS機能が起動し、 現在地の検索が始まります。

現在地検索が完了するとRUNモードへ移ります。



現在地検索中画面

(2)ウォームスタート

GPSモジュールが既に起動されている状態(前回使用時から継続動作し ている)からの始動をウォームスタートと呼び、コールドスタートより 早く起動します。

バックグランドでGPSが起動している場合とそうでない場合があり、そ れぞれで起動に要する時間が異なります。


・GPSが既に起動している場合

6

本機がどの状態にある場合でも、<⑤GPS ON>ボタンを押すとGPSが起動します。画面に"GPS ON"と"GPS OFF"の選択肢が表示されますので、<①ST/LAP+>ボタンと<②STP/SAVE->ボタンを使いいずれかを選択し、<③ENTER/EL>ボタンで決定してください。

*GPS ON"を選択した場合は本機の現在地を検索したあとRUNモードに移ります。

"GPS OFF"を選択した場合は、そのままRUNモードに移ります。



・GPSが起動していない場合

上記と同様、どのモードからでも、<⑤GPS ON>ボタンを押すとGPS が起動します。GPSが起動していない場合は自動的に現在地の検索が始まり、衛星との接続が確立した後にRUNモードへ移ります。



現在地検索中画面

GPSの状態表示

本機がGPSの信号受信を開始した時、または信号を失った時に、「ピッ」と電子音が鳴ります。また画面には以下のように表示されます。



(バーが動いている時は信号を捜索中)

信号を安定して受信できている場合は右図のようにバーが固定して表示されます。

...

GPSは衛星より電波を受信して位置を特定しています。その特性上、ビル群に囲まれた場所などは電波が反射したりして正しく位置を特定できない場合があります。また、トンネル内などのしゃへい物がある場合などにおいても、GPS機能が作動しない、もしくは中断する場合があります。その場合は正確な距離が算出できず、走行軌跡を地図上で表示する際に正しく表示できない場合がございます。予めご了承ください。

ELバックライト

本機にはELバックライトが備わっており、<③ENTER/EL>ボタンを押すことでバックライトが約5秒間点灯し、夜間のトレーニングなどで便利にお使いいただけます。

▼ |4 | 4 | 1 | ▼ | ▶ | | | | | | | | Unmanaged File

充電池について

本製品は充電式リチウムイオン電池を使用しており、通常の使用の場 合、約8時間連続使用できます。



使用環境や状況、経年などにより変動します。

電池残量が低下してくると、画面に"BATT. LOW GPS OFF"の文字と 充電の必要を示すアイコンが表示され、自動的にRUNモードに切り替わ ります。

その場合本機のGPSを動かすことができなくなり、充電を完了するまで GPSはご使用いただけません。



電池容量不足を示す画面

充電の方法

画面に電池残量が低下しているメッセージが表示されたら、付属のUSB クリップを使用し、本機を充電してください。

クリップと本機背面それぞれの金属端子がしっかりと接触しているこ とを確認し、もう一方の端をパソコンのUSB端子あるいは付属のACア ダプターに接続します。

完全に充電されるまでには約4時間を要し、充電中は本製品を使用する ことはできず、ボタン操作も行えません。 充電中は下記のいずれかの画面が表示されます。





"CHECK CHARGER" の充電異常が表示された場合は、それぞれの 端子がすべて接触しているか、または異物が端子間に挟まって いないかなどを確認してください。


充電が完了すると "CHARGING COMPLETE" の文字が表示されます。 USBクリップを取り外すと自動的に通常の画面表示に戻ります。



充電池を良い状態に保つために、本機を長期間使用されない場合も 1~2ヵ月に一度は充電されることをお奨めします。

モードの切り替え

本製品には、時計、GPS、ランニング、クロノグラフ、ウェイポイント、 データ、ハートレートリンク、設定などのモードが搭載されています。 <④MODE>ボタンを押してそれぞれのモードに切り替えます。



リセット操作


本機の動作に異常が見られた場合は、<①ST/LAP+>,<③ENTER/EL>, <④MODE>、<⑥VIEW>を同時に長押しすると、購入時の状態にリ セットできます。

※リセットした場合でもランニングデータは残りますが、念のためパソコンに データを移行してください。

TIME モード

(タイムモード)

TIMEモードでは2つの時刻帯(2つの異なる都市の時間)と、5種類の時 計表示が用意されています。<⑥VIEW>ボタンを押すことで、以下の 順に切り替わります。



都市コードについて


本機では上記view3の表示において、都市コードを使用します。都市 コードの設定には巻末(30~31ページ)の表をご参照ください。



アラーム機能

合計5つのアラーム時刻を登録できます。TIMEモードでく⑥VIEW>ボ タンを数回押してアラーム表示にしたあと、<②STP/SAVE->ボタンで 1~5のアラーム時刻を選択します(各アラーム時刻の設定は次項をご参 照ください)。


各アラーム時刻は<①ST/LAP+>ボタンを押すことで入切を個別に設 定できます(ON/OFFの表示と♪マークを確認してください)。



アラームを止める場合は、①~⑥のボタンのうちどれかを押すことによ り止めることができます。

TIMEモードの各設定

TIMEモードの画面が表示されている状態でく③ENTER/EL>ボタンを 3秒以上押し、サブメニュー画面にアクセスします。



■アラームの設定

"ALARM"を選択し、<③ENTER/EL>ボタンを押すとアラーム設定画 面に移動します。

設定画面では、アラーム番号(1~5)→時間→分→時計番号(T1または T2)→オンオフの順に設定を進めます。<①ST/LAP+>ボタンと <②STP/SAVE->ボタンで数値の設定をし、<③ENTER/EL>ボタン で次の項目に移ります。



Unmanaged File

F (C

■現在時刻(TIME1およびTIME2)の設定

"TIME1"(または"TIME2")を選択し、<③ENTER/EL>ボタンを押すと アラーム設定画面に移動します。

本機では"AUTO"(自動設定)または"MANUAL"(手動設定)が選択でき ます。<①ST/LAP+>ボタンと<②STP/SAVE->ボタンでいずれかを 選び、<③ENTER/EL>ボタンで決定してください。


"AUTO"を選択した場合は、本機は自動的に衛星から現在の時刻データ を受信し設定します。

AUTOを選択した場合

タイムゾーンの設定をします。巻末(30ページ)の都市コードを参照し、 <①ST/LAP+>ボタンと<②STP/SAVE->ボタンで時刻帯を選択、 <③ENTER/EL>ボタンで決定してください。

続いて"DST" (Daylight Saving Time, サマータイム)を設定するか ("ON"または"OFF")を選択します。

設定が完了すると現在時刻が表示されます。




MANUALを選択した場合

時間 \rightarrow 分 \rightarrow 秒 \rightarrow 年 \rightarrow 月 \rightarrow 日の順に設定を進めます。<①ST/LAP+>ボ タンと<②STP/SAVE->ボタンで数値の設定をし、<③ENTER/EL> ボタンで次の項目に移ります。



■フォーマット(12時間/24時間表示)の設定

時刻表示のフォーマット(12時間表示または24時間表示)を設定しま す。<①ST/LAP+>ボタンと<②STP/SAVE->ボタンでいずれかを選 択し、<③ENTER/EL>ボタンで決定します。



■ EXIT

TIMEモードの設定を終了し、現在時刻の表示に戻ります。

RUNモード


(ランモード)

<④MODE>ボタンを数回押して"RUN"モードを選択します。 このモードではカロリー、ペース、スピードといった、ランニング時のエ クササイズ管理を行います。また、"チェストベルト(心拍センサー)"も 使用することで、より本格的な心拍管理が行えます。

(GPSを使用する場合)

"RUN"モードを選択後、以下の各状態が表示されます。

- ・GPS(GPSが既に起動中の場合は、GPS状態は表示されません)
- ・バッテリー
- ・メモリー容量(トラックメモリーの残量、最大60時間)




電池残量が少なすぎる場合は、GPS機能を使用することはできませ ん。"BATT. LOW GPS OFF"が表示され、GPSは起動されません。

(GPSを使用しない場合)

上記画面で"GPS OFF"を選択してください。

屋内でのエクササイズなどGPSを使用しない場合は、距離やスピー ド、ペースなどの計測はできません。

<⑥VIEW>ボタンを押すことで表示モードを変更できます。



※平均ペースと平均スピードは周囲の環境により正しい数値を示さない場合があります。



チェストベルトを使用する場合

チェストベルト接続設定(26~27ページ)後は毎回自動的にチェストベ ルトとの接続を試み、下記の画面(スプリット+走行距離+心拍数)から 運動を開始します。<⑥VIEW>ボタンで表示モードを変更することがで きます。

EXER TIME 00'00"00 DISTANCE 0.00км 🗐 100врмы

RUNモードの開始

<①ST/LAP+>ボタンを押すと計測を開始します。<①ST/LAP+>ボ タンを押すごとにLAPタイムを記録し、AUTO LAP(29ページ参照)を ONに設定している場合は、自動的にLAPごとの時間が記録されます。

<②STP/SAVE->ボタンで計測を停止し、再度<②STP/SAVE->ボタ ンを押すとデータを保存します(メモリー容量が一杯の場合は、古い データから削除され新しいデータが保存されます)。

18 RUN モード RUN モード

 $\dot{\mathbb{N}}$

GPSデータが受信できない状況で計測を停止した場合、画面に "INDOOR STOP"の文字が表示されます。

すでに「WAY POINTモード」で運動を開始している場合は、その 途中でRUNモードに切り替えることはできません(強制的に WAY POINTモードに戻ります)。「WAY POINTモード」でデータの保存 を終えてから切り替えてください。



チェストベルトなしでRUNモードを使用する場合は、カロリー計算は「25km/h以下で走行」という条件で算出されます。

・GPS信号が途絶えた場合

RUNモードでの使用中にGPS信号が十分に受信できなくなった場合、画面に"LOST GPS SIGNAL"の文字が表示され、再度受信するまで検索を続けます。

·GPS信号が受信できない場所でRUNモードを使用する場合

RUNモードでの使用中に<①ST/LAP+>ボタンを押すと「INDOOR USE NO/YES」の文字が表示されます。

"YES"を選んだ場合、GPSに依存しない計測/運動を行います。画面に「INDOOR START」「INDOOR STOP」と表示されます。

F (C

"NO"を選んだ場合、GPS信号の検索を継続して行います。



- ・RUNモード 仕様
- 最大60時間の走行データを内蔵メモリーに保存可能
- 走行データがフルの場合は古いデータから上書きされます
- 最大50件の走行データを内蔵メモリーに保存可能 各データに最高300件のLAPタイムを記録
- 計測可能なスピードの範囲は0~199.9km/h(mph)
- 計測可能な距離: 0~9,999.99km(Mile)
- 計測可能な心拍数の範囲: 30~240BPM
- 計測可能な時間: 00'00"00~99'59"59
- 計測可能なカロリー: 0~99.999Kcal

Unmanaged File

CHRONOGRAPH モード 20

CHRONOGRAPH モード


21

CHRONOGRAPHE- **F**

(クロノグラフモード)

<④MODE>ボタンを数回押し、CHRONOGRAPHモードを選択しま す。このモードでは、ランニング時のラップとスプリットタイムを中心 としたタイム計測が行えます。

モード選択後、GPS、バッテリー、メモリー容量の各状態を表示した後、 計測開始の待機状態になります。




CHRONOGRAPHモードの開始

<①ST/LAP+>ボタンで計測を開始し、再度<①ST/LAP+>ボタンを 押すごとにLAPタイムを記録します。AUTO LAP(28ページ参照)を ONに設定している場合は、自動的にLAPごとの時間が記録されます。 LAPを記録するごとにLAPタイムとスプリットタイムを10秒間固定表 示します(計測は継続します)。

固定表示中の画面



<②STP/SAVE->ボタンを押すと計測を停止し、再度<②STP/SAVE-> ボタンを押すとデータを保存します。



- ※59'59'99までは100分の1秒の表示をしますが、60分を越えた場合は秒単位の 表示となります
- ※9.99kmまでは10m単位で表示をしますが10kmを越えた場合は100m単位の 表示となります。

RUN DATA モード

RUN DATA モード

23

RUN DATAE-K


(ランデータモード)

<4MODE>ボタンを数回押し、RUN DATAモードを選択します。 このモードでは過去の走行データを参照することができます。

<①ST/LAP+>ボタンと<②STP/SAVE->ボタンを使い、"VIEW ALL"(全てのデータを見る)または"DEL ALL"(全てのデータを削除す る)を選択し、<③ENTER/EL>ボタンで決定します。




"VIEW ALL"を選択した場合は、データのリストが新しいものから順に 表示されます。<①ST/LAP+>ボタンと<②STP/SAVE->ボタンを 使って画面をスクロールしながらデータを選択し、<③ENTER/EL>ボ タンを押すとそのデータの詳細を見ることができます。 <④MODE>ボタンを押すと前の画面に戻ります。



※平均ペースと平均スピードは周囲の環境により正しい数値を示さない場合があります。

消費カロリーはチェストベルト(ハートレートモニター)装着時に はより正確に表示されますが、装着していない場合は、入力された 体重と走行距離によって簡易的に計算されます。



RUNDATAモード サブメニュー

データの詳細表示中に、もう一度く③ENTER/EL>ボタンを押すとサブ メニューが表示されます。<①ST/LAP+>ボタンと<②STP/SAVE-> ボタンで移動し、<③ENTER/EL>ボタンで選択します。 <④MODE>ボタンを押すと前の画面に戻ります。

L MIEM

各データの内容表示画面に戻ります。

'DELETE I

データを消去します。データ一覧が表示されますので、消去したいデー タを選び、<③ENTER/EL>ボタンで消去します。

「EXIT₁

前の画面に戻ります。

WAY POINTE-F

(ウェイポイントモード)

<④MODE>ボタンを数回押し、WAY POINTモードを選択します。 このモードでは、現在地を登録し、後に再度その地点に戻った時にその 到着を確認することができます。

WAY POINTの保存

<⑥VIEW>ボタンを3秒間押し続けることで、現在地をWAY POINTに登録できます。腕時計は位置の座標(緯度、経度、高度)を表示します、約3秒後に保存画面に移ります。

デフォルト名は日付の数値ですが、自由に7ケタの数字で編集できます。 <①ST/LAP+>ボタンと<②STP/SAVE->ボタンで数字を増減させ、 <③ENTER/EL>ボタンで右の数字に移ります。

<④MODE>ボタンを押すと前の画面に戻ることができます。5秒以上ボタン操作がない場合は、自動的に前の画面に戻ります。

1101001 N 35°37,5131 E139°44,3985 ALTI: 00037M/

現在地を登録すると、それはWAY POINTリストに保存されます。最大で200地点の登録が可能です。

(i)

GPS信号を受信できない場合や、RUNモード使用時は、WAY POINT機能はご使用になれません。

保存したWAY POINTを開く

<④MODE>ボタンを数回押し、WAY POINTモードを選択します。 登録した地点のリストが表示されますので、<①ST/LAP+>ボタンと <②STP/SAVE->ボタンを使い、保存したWAY POINTを選択し、 <③ENTER/EL>ボタンを押します。

「GOTO

WAY POINTの登録地点までエクササイズを行います。

[EDIT]

データのタイトルを編集することができます。


「DELETE」

データを消去します。


エクササイズの開始

左項「GO TO」を選択すると目的地までのエクササイズを開始します。

道中く①ST/LAP+>ボタンを押すとLAPタイムが記録されます。 AUTO LAP(29ページ参照)をONに設定している場合は、自動的にLAP ごとの時間が記録されます。



道中<②STP/SAVE->ボタンを押すと一時停止します。その状態から再度<②STP/SAVE->ボタンを押すとその時点の時間データを保存します。メモリー容量が一杯の場合は、古いデータから削除されて行きます。



登録したWAY POINT付近(約100m範囲)に到着すると、画面に "ARRIVED DEST"の文字が表示されます。

Unmanaged File

. .

HR SENSOR LINK モード

HR SENSOR LINK モード

27

HR SENSOR LINK モード (ハートレートセンサーリンクモード)

本機は心拍センサー付チェストベルト(AR-CB)と無線 接続することで、ユーザーの健康状態に基づいた運動 管理を行うことができます。

チェストベルトは右の写真のように心臓付近に取り付 けてください。



チェストベルトとの接続



※チェストベルトの電池交換はご自分で行うことができますので、市販のボタン電池 (CR-2032)をお買い求めください。

<④MODE>ボタンを数回押し、"HR SENSOR LINK MODE"を選択します。

はじめに、時計本体とチェスとベルトとの認識作業を行います。心拍計本体 の両側についているベルトの内側が電極になっていますので両手の指でそ れぞれの電極を挟むように持ち、時計本体に近づけてください。ベルトの 検索が終わると時計にチェストベルトのIDが表示されますので、"YES"を 選択して<③ENTER/EL>ボタンで決定します。

複数のチェストベルトが存在する場合はここで選択できます。

2回目以降の使用では、前回接続したチェストベルトが表示されますので、 IDを確認し、それで良ければく③ENTER/EL>ボタンで決定してください。 ※本体がチェストベルトを認識しない時は、指に少量の水をつけてお試し下さい。


※ランニング時にはベルトを密着させてお使い下さい。正常に取り付けた 場合でも体質や身につけているいるなどの影響によって受信感度が変わる 場合があります。受信しにくい場合は、電極部に水をつけるか、導電性テー プやクリームなどをお試し下さい。

接続が確認されると自動的にRUNモードに移ります。



・心拍計の両側にある電極が水や導電性テープなどで、繋 /!\ がってしまうとショートして使用不可になる場合がございます。

・使用後、肌に合わない場合や、かぶれ、炎症などが発生し た場合すぐに使用を中止してください。



SET モード

SET モード

29

SETモード

(セットモード)

SETモードでは以下の項目について設定できます。<①ST/LAP+>ボタンと <②STP/SAVE->ボタンで設定を変更したい項目を選択し、<③ENTER/EL>ボタン を押します。<4MODE>ボタンを押すと設定をキャンセルし終了します。

■USER (ユーザー情報のセッティング)

"USER"を選択すると以下の情報を設定することができます。

<①ST/LAP+>ボタンと<②STP/SAVE->ボタンで設定を変更したい項目を選択し、 <③ENTER/EL>ボタンを押します。各項目内の設定値をS1/<②STP/SAVE->ボタン で変更し、<③ENTER/EL>ボタンで決定します。<④MODE>ボタンを押すと1つ前 の項目に戻ります。

「UNITS」(単位設定)

*KM/M/KG (キロメートル/メートル/キログラム)"表示を使うかあるいは"M/FT/LBS (マイル/フィート /ポンド)"表示を使うかを選択します。

「GENDER」(性別設定)

"MALE(男性)" か "FEMALE(女性)" を選択します。

「AGE」(年齢設定)

使用者の年齢を入力します。

WEIGHT (体重設定)

体重を入力します。

「HEIGHT」(身長設定)

身長を入力します。

「HR ZONE」*(心拍ゾーン設定)

心拍数範囲を設定します。1~3の番号それぞれに お好みの心拍数範囲を登録しておけます。

「ZONE AL (ZONE Alarm)」*(心拍ゾーンアラート)

"ON"に設定しておくと、心拍数が上記"HR ZONE"で 設定した数値から外れた場合に「ピッピッ」と電子音 でお知らせします。

(チェストベルト使用時に機能します)

年齢を入力するとあなたの条件に あった心拍ゾーンをZonel~ Zone3から選べるようになります。各項目 で数値をかえたり、Zoneをかえたりする時 は、ST/LAPがUP↑、STP/SAVEがDOWN ↓の意味になりますので、決まった値に なった時点でENTERボタンを押してくだ さい。

心拍数は

最大心拍数= 220 - 年齢 最小心拍数=30 として、計算されます。

Zone 1では最大心拍数の60%~70%(低負荷) Zone 2では最大心拍数の70%~80%(中負荷) Zone 3では最大心拍数の80%~90%(高負荷)

が表示されます。最小心拍数、最大心拍数と も後から修正することも可能です。

最初の設定では無理のないようにZonelで の設定から徐々にあなたに合った設定をし ていくことをお奨めいたします。

■AUTO LAP (オートラップのセッティング)

設定した距離を移動するごとに「ピッピッピッ」と電子音でお知らせします。同時に ライトアップするので夜間の練習にも便利です。<①ST/LAP+>ボタンと <②STP/SAVE->ボタンで距離数を変更し、<③ENTER/EL>ボタンで決定します (工場出荷時は"ON"で"1.0km"に設定されていますが、0.5km、2.0km、3.0km、4.0km、 5.0kmでの設定も可能です)。

※オートラップアラーム音をoffにする場合は次項を参照してください。

■ALERT (アラートのセッティング)

"ALERT"を選択し、設定を"ON"にしておくことで、GPSが信号を受信した際、または失った 際に音でお知らせします。初期状態では"ON"に設定されています。offにした場合オート ラップアラームもoffになります。

■SET TIME (時刻のセッティング)

"SET TIME"を選択すると現在時刻を調整できます。くわしくは本書14ページをご覧にな り設定してください。

■SYSTEM (システムのセッティング)

"SYSTEM"を選択すると、以下の設定を変更することができます。

「CONTRAST」(コントラスト)

画面設定のコントラストを設定します。(0~100%)

「KEY TONE」(キートーン)

操作音の入切を設定します

「NIGHT」(ナイトモード)

·5SEC

どのボタンを押しても5秒間バックライトが点灯します。 (但し、点灯は6pm~7amの間だけです)

·CHRO RUN EL

CHRONOモード及びRUNモードで、計測中はバックライトの点灯を続けます。 (但し、点灯は6pm ~7amの間だけです)

バッテリーの消耗が激しくなりますので普段は"OFF"での仕様をお奨めします。

■PRODUCT ID (プロダクト ID の確認)

"PROD.ID"を選択すると、本機の現在のファームウェアバージョンを確認できます。

●SET モードを終了

"EXIT"を選択するとSETモードを終了し、TIMEモードに戻ります。

GMT 都市コード一覧表

GMT 都市コード一覧表

31

GMT 時刻帯	都市 コード	都市名
-11	PPG	パゴパゴ (サモア)
-10	HNL	ホノルル
-10		パペーテ (タヒチ)
-9	ANC	アンカレッジ
	YVR	パンクーパー
	SFO	サンフランシスコ
-8	LAX	ロサンジェルス
-0	LAS	ラスベガス
	SEA	シアトル
	US-P	Pacific Standard Time
	DEN	デンバー
-7	ELP	エルパソ
	US-M	Mountain Standard Time
	MEX	メキシコシティー
	CHI	シカゴ
	HOU	ヒューストン
-6	DFW	ダラス/フォートワース
	MSY	ニューオリンズ
	YWG	ウィンベグ (カナダ)
	US-C	Central Standard Time
	MIA	マイアミ
	NYC	ニューヨーク
-5	YUL	モントリオール
	DTW	デトロイト
	BOS	ボストン

30

	PTY	パナマシティー
	HAV	ハバナ
-5	ATL	アトランタ
-5	YYZ	トロント
	WAS	ワシントン
	US-E	Eastern Standard Time
	ccs	カラカス
-4	LPB	ラパス (ポリビア)
	SCL	サンチアゴ
	RIO	リオデジャネイロ
	GRU	サンパウロ
-3	BUE	ブエノスアイレス
	BSB	ブラジリア
	MVD	モンテビデオ (ウルグアイ)
	LON	ロンドン
	DUB	ダブリン (アイルランド)
0	LIS	リスポン
	CAS	カサブランカ
	DKR	ダカール (セネガル)
	ABJ	アビジャン (コートジボワール)
+1	PAR	パリ
	MIL	ミラノ
	ROM	ローマ
	BER	ベルリン
	MAD	マドリード
	FRA	フランクフルト
	AMS	アムステルダム

	VIE	ウィーン	
+1	ALG	アルジェ (アルジェリア)	
	STO	ストックホルム	
	HAM	ハンブルグ	
	ZRH	チューリッヒ	
	IST	イスタンブール	
	CAI	カイロ	
	JRS	エルサレム	
+2	ATH	アテネ	
	HEL	ヘルシンキ	
	DAM	ダマスカス	
	CPT	ケープタウン	
	JED	ジッダ (サウジ)	
	MOW	モスクワ	
+3	KWI	クウェート	
	ADD	アジスアベバ	
	NBO	ナイロビ	
+3.5	THR	テヘラン	
10.5	SYZ	シーラーズ (イラン)	
	DXB	ドバイ	
+4	AUH	アブダビ (UAE)	
	MCT	マスカット (オマーン)	
+4.5	KBL	カブール	
+5	KHI	カラチ	
	MLE	マレ(モルディブ)	
+5.5	DEL	デリー	
+5.5	вом	ムンバイ	

Head Dac ダッカ (バングラデシュ) +6.5 RGN ヤンゴン BKK パンコック JKT ジャカルタ PNH プノンペン HAN ハノイ SIN シンガポール HKG ホンコン KUL クアラルンプール TPE タイペイ PER パース PEK 北京 MNL マニラ SHA 上海 +9 SEL ソウル TYO 東京 +9.5 ADL アデレード DRW ダーウィン 4 SYD シドニー MEL メルボルン +11 NOU ヌメア (ニューカレドニア) WLG ウェリントン CHC クライストチャーチ				
CMB コロンボ	+6	DAC	ダッカ (バングラデシュ)	
HON パンコック HAN パンコック PNH ブノンペン HAN ハノイ SIN シンガポール HKG ホンコン KUL クアラルンプール TPE タイペイ PER パース PEK 北京 MNL マニラ SHA 上海 SEL ソウル TYO 東京 H9.5 DRW ダーウィン GUM グアム SYD シドニー MEL メルボルン HI NOU ヌメア(ニューカレドニア) WLG ウェリントン CHC クライストチャーチ	2	СМВ	コロンボ	
+7	+6.5	RGN	ヤンゴン	
+7 PNH プノンペン HAN ハノイ SIN シンガポール HKG ホンコン KUL クアラルンプール TPE タイペイ PER パース PEK 北京 MNL マニラ SHA 上海 +9 SEL ソウル TYO 東京 +9.5 DRW ダーウィン GUM グアム SYD シドニー MEL メルボルン +11 NOU ヌメア(ニューカレドニア) WLG ウェリントン CHC クライストチャーチ		вкк	バンコック	
PNH プノンペン HAN ハノイ SIN シンガポール HKG ホンコン KUL クアラルンプール TPE タイペイ PER パース PEK 北京 MNL マニラ SHA 上海 49 SEL ソウル TYO 東京 ADL アデレード DRW ダーウィン GUM グアム SYD シドニー MEL メルボルン +11 NOU ヌメア (ニューカレドニア) WLG ウェリントン CHC クライストチャーチ	.7	JKT	ジャカルタ	
### SIN ジンガポール #### SIN ジンガポール ####################################	Τ,	PNH	プノンペン	
HKG ホンコン KUL クアラルンプール TPE タイペイ PER パース PEK 北京 MNL マニラ SHA 上海 SEL ソウル TYO 東京 +9.5 DRW ダーウィン GUM グアム SYD シドニー MEL メルボルン +11 NOU ヌメア(ニューカレドニア) WLG ウェリントン CHC クライストチャーチ		HAN	ハノイ	
HOL クアラルンプール TPE タイペイ PER パース PEK 北京 MNL マニラ SHA 上海 19 SEL ソウル TYO 東京 ADL アデレード DRW ダーウィン GUM グアム SYD シドニー MEL メルボルン +11 NOU ヌメア(ニューカレドニア) WLG ウェリントン CHC クライストチャーチ		SIN	シンガポール	
TPE タイペイ PER パース PEK 北京 MNL マニラ SHA 上海 ***********************************		HKG	ホンコン	
+8 PER パース PEK 北京 PEK 北京 MNL マニラ SHA 上海 *** *** *** ** ** ** ** ** **		KUL	クアラルンプール	
PER パース PEK 北京 MNL マニラ SHA 上海 +9 SEL ソウル TYO 東京 49.5 DRW ダーウィン BOW グアム SYD シドニー MEL メルボルン +11 NOU ヌメア (ニューカレドニア) WLG ウェリントン CHC クライストチャーチ	ıΩ	TPE	タイペイ	
MNL マニラ SHA 上海 +9 SEL ソウル TYO 東京 +9.5 DRW ダーウィン GUM グアム SYD シドニー MEL メルボルン +11 NOU ヌメア (ニューカレドニア) WLG ウェリントン CHC クライストチャーチ	+0	PER	パース	
SHA 上海 SHA 上海 SHA 上海 SHA 上海 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		PEK	北京	
+9 SEL ソウル TYO 東京 +9.5 ADL アデレード DRW ダーウィン 410 SYD シドニー MEL メルボルン +11 NOU ヌメア(ニューカレドニア) WLG ウェリントン CHC クライストチャーチ		MNL	マニラ	
+9		SHA	上海	
TYO 東京 +9.5 ADL アデレード DRW ダーウィン GUM グアム SYD シドニー MEL メルボルン +11 NOU ヌメア (ニューカレドニア) WLG ウェリントン CHC クライストチャーチ	Τα	SEL	ソウル	
+9.5 DRW ダーウィン GUM グアム SYD シドニー MEL メルボルン +11 NOU ヌメア (ニューカレドニア) WLG ウェリントン CHC クライストチャーチ	þ	TYO	東京	
DRW ダーウィン GUM グアム SYD シドニー MEL メルボルン +11 NOU ヌメァ (ニューカレドニア) WLG ウェリントン CHC クライストチャーチ	10.5	ADL	アデレード	
+10 SYD シドニー MEL メルボルン +11 NOU ヌメア (ニューカレドニア) WLG ウェリントン CHC クライストチャーチ	T5.5	DRW	ダーウィン	
MEL メルボルン +11 NOU ヌメァ (ニューカレドニア) WLG ウェリントン CHC クライストチャーチ	+10	GUM	グアム	
+11 NOU ヌメア (ニューカレドニア) WLG ウェリントン CHC クライストチャーチ		SYD	シドニー	
WLG ウェリントン CHC クライストチャーチ		MEL	メルボルン	
+12 CHC クライストチャーチ	+11	NOU	ヌメア (ニューカレドニア)	
+12	+12	WLG	ウェリントン	
		CHC	クライストチャーチ	
NAN FORT		NAN	ナンディ	
AKL オークランド		AKL	オークランド	

本機はWindows用アプリケーション「Enjoy ARES」を使って、トレーニ ングの結果を分かりやすく閲覧することができます。

ソフトウェアのインストール

(1)ソフトウェアをインターネットよりダウンロードします。以下のサ イトよりEnjoy ARESをダウンロードしてください。

http://www.transtechnology.co.jp/gps/ARES/download/

- (2)Setup.exeをクリックしてインストールしてください。
- (3)インストールされたARESのアイコンをクリックして「Enjoy ARES」を立ち上げてください。
- (4)初期設定を行います。"新しいユーザ"を選び、
 - ① メールアドレス
 - ② パスワード
 - ③ 性別
 - ④ 身長、体重
 - ⑤ 誕生日

を入力し、保存してください。


- (5)ARES GPSからデータをインポートします。Enjoy ARESを立ち上 げて、ARES GPSを付属のUSBケーブル(充電兼用)でPCに接続す ると、「GPS時計のデータをダウンロードしますか?」と表示が出ま す。"ダウンロード"を押して、データをPCにダウンロードしてく ださい。ダウンロード後の時計のデータは削除することも残すこと もできます(但し時計には最大60時間までのデータしか保持できま せんので、適時データを消すようにしてください)。
 - ※ソフトウェアに関してはバージョンアップすることがあります。 詳しくは弊社ホームページを御覧下さい。

ランニングデータの確認

・日次記録

日時記録が見られます。ラップ情報ボタン を押すとそのRUNでのラップをm見るこ ともできます。また右側の地図ボタンを押 すと走ったマップを見ることもできます (PCがインターネットに接続している必 要があります)。

日時記録には、履歴の棒グラフをクリック しても、カレンダーの日付をクリックする ことでも飛ぶことができます。





・履歴

30回分の走行履歴をみることが出来ま す。棒グラフの左右にある<ボタン>ボタ ンを押すことでその履歴の前後のデータ も見ることができます。



・カレンダー

カレンダーボタンを押すと、その月のトー タルの走行距離がわかります。その週の累 計走行距離や、日毎の走行距離もカレン ダーで一覧できます。表示月の左右にある <ボタン、>ボタンを押すことでその前後 の月データを見ることもできます。



トラベルチャレンジ

・日本縦断チャレンジ!

データのインポートを開始すると自動的 に日本縦断チャレンジが始まります。 履歴ボタンを押して、履歴画面の右上の日本地図をクリックしてください。札幌から、距離換算してどこまで走ったかをアニメーションで表示します。



世界縦断チャレンジ!

日本縦断チャレンジで鹿児島まで到達すると、自動的に世界縦断チャレンジが始まります。日本を離れて、世界一周にチャレンジ!

別売りオプション:バイクマウント

別売りバイクマウント (AR-BM)をご購入いただくことで、ARES GPSを自転車に取り付けることができ、自転車でARES GPSの機能をお楽しみいただくことができます。





ARES GPS モデル	AR-1080	AR-1080C
	基本仕様	
サイズ(mm) LCD(mm)		5 x 18
		k 28 4
		(任
電池		・ウムイオン
GPS駆動時間		時間
パッテリー寿命		PO (II)
時計のみの動作時間		1年
充電時間(hr)		4
GPS機能)
走行距離表示、スピード表示、ラップ表示)
オートラップ機能		4.0、5.0km設定可能)
オートラップアラーム&ライト)
ラップメモリー		- ップ もしくは最大60時間
高度(PCソフトでのみ)		
表示言語		
PCソフト機	能 (Enjoy ARES)	
Running履歴(日、月、全履歴)表示	0	
詳細地図表示	Google Map	
日本・世界縦断シュミレーション	0	
	同梱品	
標準付属品		
	PC ソフトダ	ウンロード権
A7	プション設定	
ハートレート測定チェストベルト	オブション (標準装備)	
パイクマウント _		オプション
AR-CB仕様		
人にもり任体		
77 Fact 6	0.4011.#	
通信方式		5微弱電波 - BDM
心拍数モニタ範囲	30-240 BPM	
通信範囲	2m以内	
サイズ(送受信部)	長さ325 幅31.4(最大) 厚さ12.2mm リチウムイオン電池(CR-2032×1)	
バッテリー		
nt=11 =A		池添付(交換可)
パッテリー寿命		環境により変動します) ノミング不可)
防水 - ベルト胴囲 - ベルト	1気圧防水(スイミング不可) 620-1,200mm	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	520-1,200mm 送受信部:約38g	
		3:約38g 3:約16g
	ヘルト司	- No Log
AR-BM仕様		
AN-DIVILITR		
アーム取り付け径	直径19.1	1-25.4mm

重量

Unmanaged File

本製品についてご不明な点がございましたらこちらへご連絡ください。

お問合せ: TRANSTECHNOLOGYサポートセンター

Email: support@transtechnology.co.jp

TEL: 03-6280-5939

(10:00~12:00, 13:00~17:00土日祝、夏期、年末年始特別休暇を除く)

FAX: 03-6380-6580

(24時間受付、土日祝、夏期、年末年始特別休暇を除く)

※よくあるご質問につきましては、FAQにて回答しておりますので、 こちらのURLをご参照ください。

http://www.transtechnology.co.jp/wiki/doku.php

保証書

本商品が故障した場合は、下記に明示した期間、及び条件の下において無料修理あるいは交換をいたします。

商品名	ARES GPS AR-1080 / AR-1080C
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ店	
お客様お名前	
ご住所	
お電話番号	
故障の症状	

【無料保証規定】

- ・正常な状態(取扱説明書に従った状態)で故障した場合には、本体商品を無料で修理又は交換させていただきます。
- ・保証期間はお買い上げ日より1年間となります。
- ・故障の場合は本保証書に状況をご記入いただき、商品と一緒にお送りください。
- ・使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、損傷は保証の対象外となります。
- お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷は保証の対象外となります。
- ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、指定以外の電源(電圧、電流、周波数)による故障および損傷は保証の対象外となります。
- ・保証書にお買い上げの年月日、お買い上げの販売店名の記入がない場合は保証の対象外となります。
- ・この保証書は日本国内においてのみ有効です。
- ・この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※本保証書は保証規定により、無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※お客様の個人情報は、商品に関するご質問や故障の際、お客様と連絡を取るためにのみ使用いたします。

輸入販売元 トランステクノロジー株式会社

〒108-0075 東京都港区港南2-16-8 ストーリア品川1204

14 4 1



Unmanaged File